

Instrukcja montażu i paneli korkowych Corkcomfort

1. Transport, przechowywanie i aklimatyzacja

Podłogi należy przewozić i przechowywać w pozycji leżącej. Przed rozpoczęciem instalacji podłogę należy aklimatyzować w temperaturze pokojowej w zamkniętych opakowaniach przez co najmniej 48 godzin. Foliowe opakowania należy otworzyć dopiero, kiedy jesteśmy przygotowani do montażu. Temperatura w trakcie instalacji oraz przed jej rozpoczęciem powinna wynosić nie mniej niż 18^o C.

2. Kontrola

Przystępując do instalacji, sprawdź panele w świetle dziennym pod względem jakości powierzchni, odcieni, itp. Ponadto należy skontrolować czy podłoże i warunki w miejscu montażu odpowiadają specyfikacjom podanym w niniejszej instrukcji. Jeżeli kontrola wypadnie niepomyślnie, nie należy instalować kwestionowanych elementów i należy skontaktować się z dostawcą. Producent nie uwzględnia reklamacji wynikających z niewłaściwie przygotowanego podłoża, wadliwej instalacji czy używania innych niż zalecane produktów do klejenia i pielęgnacji podłogi. Dostarczona partia materiału zawsze może różnić się odcieniem od wzorów pokazanych na zdjęciu lub we wzorniku ze względu na naturalne materiały użyte do produkcji podłóg Corkcomfort.

3. Wymagania dotyczące podłoża

Ogólne: Podłogi pływające mogą być układane na twardych podłożach np. cementowych, ceramicznych, drewnianych. Miękkie wykładziny (np. dywanowe) należy bezwzględnie usunąć. Podłoże musi być zwarte, stabilne, równe, płaskie i suche. Maksymalne odchylenia od płaszczyzny nie mogą przekraczać 3 mm na 2 m długości. Wszelkie nierówności należy usunąć stosując samopoziomujące masy cementowe lub szybkoschnące, plastyczne masy szpachlowe na bazie cementów. Wilgotność podłoża mierzona metodą CM może wynosić nie więcej niż: dla podłoża cementowego 2%, dla podłoża anhydrytowego 0,5%.

Izolacja przeciwwilgociowa: Przed montażem należy sprawdzić, czy i w jaki sposób została wykonana izolacja pod podkładem podłogowym. Niezależnie od tego należy wykonać dodatkową warstwę izolacji przeciwwilgociowej przy zastosowaniu folii PE o grubości min. 0,2 mm. Na podłożach usytuowanych na gruncie zalecamy ułożenie dwóch warstw izolacji wykonanej z folii PE o grubości 0,2 mm dla lepszego zabezpieczenia przed wilgocią. Warstwy folii powinny być ułożone na krzyż, a poszczególne pasy powinny być ułożone na zakładkę (ok. 20 cm) i sklejone taśmą PCV.

4. Zalecenia dotyczące montażu

Zmierz pomieszczenie zgodnie kierunkiem układania podłogi. Panele w ostatnim rzędzie nie powinny być węższe niż 5 cm. Jeśli to konieczne, przytnij odpowiednio deski w pierwszym rzędzie. Przemieszaj deski między sobą, aby uzyskać atrakcyjną kompozycję odcieni. Deski układaj zgodnie z kierunkiem padania światła do pomieszczenia. Podłoga nie może być mocowana na stałe do podłoża przy użyciu gwoździ lub kleju. Listwy podłogowe muszą być tak zamontowane, aby umożliwiać swobodną pracę podłogi.

5. Odstępy dylatacyjne

Pozostaw 10 mm odstęp dylatacyjny od ścian i każdego zamontowanego na stałe elementu pomieszczenia.

Instrukcja montażu paneli korkowych Corkcomfort

Powierzchnie powyżej 100 m² lub o długości boku powyżej 10 mb, przejścia między pomieszczeniami lub asymetrycznie ułożone fragmenty podłogi należy również oddzielić od siebie dylatacjami i przykryć odpowiednimi profilami.

6. Profilaktyka

Jeżeli w pomieszczeniach, w których została zainstalowana podłoga są prowadzone prace remontowe lub budowlane, należy skutecznie zabezpieczyć jej powierzchnię przed zniszczeniem, stosując tekturę falistą, płyty pilśniowe, sklejkę, itp. Nie wolno przesuwając mebli bezpośrednio po podłodze. Należy stosować podkładki filcowe pod nóżki mebli. Kółka krzesel biurowych powinny spełniać wymogi normy DIN 68131. Przy wejściach do pomieszczeń należy stosować dobrej jakości maty czyszczące, skutecznie usuwające piasek, żwir i wodę. Nigdy nie należy stosować mat czyszczących na spodzie z lateksu lub gumy ponieważ pozostawiają one trwałe ślady na powłokach lakierowanych. Unikaj zawilgocenia podłogi. Idealne warunki dla podłogi, jakie powinno się utrzymywać w trakcie eksploatacji, to wilgotność względna powietrza w zakresie 35-65% i temperatura około 20°C. Jeśli jest to konieczne, należy stosować nawilżacze powietrza. Korek to naturalny materiał i ma tendencje do płowienia, gdy jest narażony na silne działanie słońca. Aby zminimalizować ten efekt należy stosować żaluzje lub zasłony.

7. Czyszczenie i konserwacja

Do codziennego czyszczenia należy używać odkurzacza lub wilgotnej ścierki. Okresowo podłogę należy konserwować przy użyciu środków do konserwacji podłóg korkowych zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu każdego produktu. Podłogę myjemy lekko wilgotną szmatką i wycieramy zawsze do sucha.

Konserwacja na mokro jest absolutnie zabroniona. Nie wolno używać żadnych produktów do szorowania.

MONTAŻ

Niezbędne narzędzia i materiały:

Piła elektryczna, klocki dystansowe, ołówek, pryzmiar liniowy, folia PE, taśma klejąca.

Ochrona przed wilgocią:

Rozłóż folię PE, pozostawiając przynajmniej 20 cm na zakład i sklej ją taśmą. Załóż folię do góry na wysokość 5 cm wzdłuż ścian. Po zamocowaniu listew przypodłogowych folię należy przyciąć.

Pierwsze trzy rzędy:

1. Układanie podłogi rozpocznij w rogu pomieszczenia. Ustaw pierwszą deskę tak, aby pióro było skierowane w stronę ściany a wpust w kierunku pomieszczenia. Pomiędzy czołem deski a ścianą należy od razu ustalić za pomocą odpowiedniego klocka 10 mm odstęp dylatacyjny.
2. Podnieś pod kątem koniec kolejnej deski, ustaw jej pióro dokładnie naprzeciw wpustu deski, którą ułożyłeś przed chwilą, dociśnij mocno pióro do wpustu i opuść deskę na podłoże. Kolejne deski z pierwszego rzędu układaj w ten sam sposób. Przytnij ostatnią deskę na odpowiednią długość.
3. Układanie następnego rzędu rozpocznij od kawałka, który pozostał ci z pierwszego rzędu (pod warunkiem, że jego długość wynosi co najmniej 300 mm). Upewnij się, że pomiędzy czołowymi krawędziami desek w sąsiednich rzędach przesunięcie wynosi nie mniej niż 300 mm.

Instrukcja montażu paneli korkowych Corkcomfort

4. Ustaw pod kątem pierwszą deskę z następnego rzędu naprzeciw wpustu deski z poprzedniego rzędu, mocno dociśnij je do siebie i w tym samym momencie opuść na podłogę.
5. Ustaw pod kątem krótką krawędź następnej deski naprzeciw poprzednio ułożonej, wciśnij pióro we wpust i opuść na podłogę. Upewnij się, że dłuższa krawędź jest ustawiona równolegle do poprzedniego rzędu.
6. Podnieś deski (razem z poprzednią z tego samego rzędu) lekko w górę (ok. 30 mm), przyciśnij je mocno do rzędu znajdującego się naprzeciw i w tym samym momencie opuść je na podłogę.
7. Pamiętaj o zachowaniu 10 mm odstępu dylatacyjnego od ściany równoległej do układania. Należy go ustawić ostatecznie po ułożeniu pierwszych trzech rzędów.

Ostatni rząd:

8. Następne rzędy należy układać zgodnie z powyższymi zasadami aż do przeciwległej ściany. Zmierz i przytnij deski ostatniego rzędu do odpowiedniej szerokości. Pozostaw 10 mm odstępu dylatacyjnego od ściany.

Futryny drzwiowe:

9. Przy użyciu kawałka panelu ustaw prawidłową wysokość. Futrynę przytnij do wymaganej wysokości, zachowując 2 mm odległość od powierzchni podłogi.

Rury ogrzewania:

10. Wywierć wymagane otwory w panelach. Otwory powinny być o 20 mm szersze od średnicy rury. Wycięty kawałek przyklej z powrotem na miejsce. Szczelinę zamaskuj rozetką.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z centralą firmy Dom Korkowy Sp. z o. o.



Dom Korkowy Sp. z o. o. 30-198 Kraków, ul. Balicka 255
tel. 12 637-96-39, fax. 12 636-79-16
email: krakow@domkorkowy.pl

Instrukcja montażu paneli korkowych Corkcomfort

